



Oznaczenie urządzenia	Q34-6	Q34-7	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41
Prąd wkładki bezpiecznik.			125A	100A	100A	100A	100A	100A	80 A
Nr WLZ									
Moc									
Opis	Prosektorium	Stacja redukcji gazów	TUPSK-AB sieć DATA	Rozdzielnice piętra 1 TO-1A1 TO-1A2 TO-1B1 TO-1B2	Rozdzielnice piętra 3 TO-3A1 TO-3A2 TO-1B1 TO-3B2	Rozdzielnice piętra 4 TO-4A1 TO-4A2 TO-1B1 TO-4B2	Rozdzielnice piętra 6 TO-6A1 TO-6A2 TO-1B1 TO-6B2	Rozdzielnice piętra 7 TO-7A1 TO-7A2 TO-1B1 TO-7B2	Rozdzielnice piętra 4 TIG-4A zasilą: TI-4A1-1 TI-4A1-2 zasilanie rezerwowe
Typ kabla	YDY 5x4 mm2	YAKY 4x6 mm2	YKY 5x50 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x35 mm2	YLY 5x25 mm2
Stan	Istn.	Istn.	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.	Proj.